


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: ТОКАРНЫЙ СТАНОК Performax PMW-mini

Монтажная схема



Список деталей

№ обозначение англ. обозначение русск. Размер кол-во

№	Обозначение / английский	обозначение / русский	Размер	Кол-во
1	Screw	винт	M4x8	9
2	Flat washer	плоская шайба	4	9
3	Cover	кожух		1
4	Nut	гайка		1
5	Pulley	шкив		1
6	Screw	винт	M5x10	1
7	Bearing	подшипник	6004-2Z	2
8	Power cable	силовой кабель		1
9	Retainer	стопорное кольцо	42	2
10	Headstock	передняя бабка		1
11	Spindle	шпиндель		1
12	Face plate	планшайба		1
13	Spur centre	вращающийся центр		1
14	Hex bolt	шестигранный болт	M4	2
15	Compression spring	пружина сжатия		2
16	Handle	рукоятка		2
17	Jointer	соединительная втулка		1
18	Screw	винт	M4x14	2
19	Tool rest	держатель резца		1
20	Tool rest support	опора держателя		1
21	Eccentricity shaft	эксцентриковый вал	(A)	1
22	Retainer	стопорное кольцо	B	1
23	Bolt	болт		2
24	Handle	ручка		2
25	Compression spring	пружина сжатия		2
26	Screw	винт	M4	1
27	Shaft sleeve	втулка		1
28	Threaded rod	резьбовой штифт	(A)	1
29	Compression spring	пружина сжатия		2
30	Side block	подвижной блок		2
31	Nut	гайка	M8	2
32	Cap centre	вращающийся центр		1
33	Bearing	подшипник	608	1
34	Cap centre rod	ось вращающегося центра		1
35	Tailstock	задняя бабка		1
36	Screw	винт	M6x10	1
37	Screw	винт	M6x10	2
37A	Cup assembly (includes parts 32, 33, and 34)	конус в сборе (детали 32, 33 и 34)		1
38	Tailstock spindle	шпиндель задней бабки		1
39	Nut	гайка	M6	1
40	Wheel	маховик		1
41	Handle	ручка		1
42	Screw	болт		1
43	Handle cap	шляпка ручки		1
44	Eccentricity shaft	шестигранный болт	(B)	1
45	Threaded sleeve	резьбовая втулка		1
46	Threaded rod	резьбовой штифт	B	1
47	Plate	планка		1

№	Обозначение / английский	обозначение / русский	Размер	Кол-во
48	Hex bolt	болт под шестигранный ключ	M6x16	2
49	Spring washer	пружинная шайба	6	2
50	Flat washer	плоская шайба	6	2
51	Motor	двигатель		1
52	Fix plate	крепёжная пластина		1
53	Flat washer	плоская шайба	5	4
54	Spring washer	пружинная шайба	5	4
55	Screw	винт	M5x12	4
56	Pulley	шкив		1
57	Hex bolt	шестигранный болт	M8x30	2
58	Spring washer	пружинная шайба	8	3
59	Hex bolt	шестигранный болт	M8x40	1
60	Flat washer	плоская шайба	8	3
61	Tool bed	станина		1
62	Clip	ручка		1
63	Belt	ремень		1
64	Switch box	коробка выключателя		1
65	Printed circuit board			1
66	Rotation label	направление вращения (этикетка)		1
67	Flat washer	плоская шайба	7	1
68	Nut	гайка	M7	1
69	Adjustable knob	регулирующая ручка		1
70	Switch fix plate	крепёжная пластина выключателя		1
71	Overload label	табличка перегрузки		1
72	Tapping screw	самонарезающий винт	ST3.5X12	2
73	Overload protector	защита от перегрузки		1
74	Switch	выключатель		1
75	Push-out rod	шток		1
76	Wrench	ключ		1
77	Wrench	ключ		1
78	Wrench	ключ		1